

Инструкция для дымососов серии ДПЭ



ООО «БРИАРЕЙ»

140109, Московская обл., г. Раменское,

ул. Красноармейская, д. 11, оф. 2

+7 (499) 713-70-79, +7 (496) 463-79-79

E-mail: info@briarey.ru



www.briarey.ru

Порядок подготовки дымососа к работе.

- 1) Достать дымосос.
- 2) Достать из сумки напорный рукав дымососа. Напорный рукав помечен биркой «РН-» и имеет поперечные стальные кольца. Каждый конец напорного рукава имеет стягивающую ленту. Один край напорного рукава надеть на выпускной фланец дымососа (**фото № 1**). Затянуть стягивающую ленту (**фото № 2**). Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную фиксацию рукава.



Фото № 1



Фото № 2

- 3) Достать из сумки всасывающий рукав дымососа или всасывающую двухзонную обвязку. Всасывающий рукав или двухзонная обвязка помечены биркой «РВ-» или «Рукав всасывающий двухзонной обвязки» соответственно и имеют поперечные стальные кольца и продольные стальные тросы. Каждый конец всасывающего рукава имеет стягивающую ленту.

Расправить рукав и вставить конца тросов в специальные карманы. Один конец всасывающего рукава или всасывающего тройника двухзонной обвязки надеть на всасывающий фланец дымососа (**фото № 3**). Затянуть стягивающую ленту (**фото № 4**). Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную фиксацию рукава.



Фото № 3



Фото № 4

- 4) В таком состоянии дымосос готов к работе.

Присоединение брезентовых рукавов имеет аналогичный принцип. Только вместо стягивающей ленты используются стальные хомуты с зажимом под крестовую отвертку.

Инструкция для дымососов серии ДПЭ



ООО «БРИАРЕЙ»

140109, Московская обл., г. Раменское,

ул. Красноармейская, д. 11, оф. 2

+7 (499) 713-70-79, +7 (496) 463-79-79

E-mail: info@briarey.ru



www.briarey.ru

Соединение дополнительного рукава с основным рукавом дымососа (принцип одинаковый для всасывающих и напорных линий).

Дополнительный рукав на одном конце имеет соединительное кольцо с отбортовкой. Надеть конец основного рукава на соединительное кольцо (**фото № 5**) и затянуть стягивающую ленту (**фото № 6**).



Фото № 5



Фото № 6

Соединение рукава дымососа с адаптером (воздуховодом специальным) для узла стыковочного.

Пример соединения показан на всасывающем рукаве дымососа и адаптере приточно-вытяжном для узла стыковочного СУ-ВП Бриарей*.

Порядок действий: надеть конец рукава на фланец адаптера (**фото № 7**) и затянуть стягивающую ленту (**фото № 8**). Отбортовка на фланце адаптера обеспечивает надежную фиксацию рукава.



Фото № 7



Фото № 8

*Для адаптера вытяжного для узла стыковочного СУ-В Бриарей и для соединения напорного рукава с адаптером вытяжным для узла стыковочного СУ-ВВ Бриарей принцип действия аналогичен.

Присоединение брезентовых рукавов имеет аналогичный принцип. Только вместо стягивающей ленты используются стальные хомуты с зажимом под крестовую отвертку.